

Instruktioner för förpackning av vagnkol



Fyll nu lådan med de två Placera batteriet, instrumentbrädans hållare i på framhjulet så att den inte

Ordna de enskilda delarna som på bilden. Under axeln finns 2 block av vitt skum för stödet. Mellan hjulen finns kartong. Framhjulet med stång är längst ner och fångas med några block av vitt skum så att det inte glider.



små lådorna. batteriladdaren och en låda. Plastpåse går upp.



Lämna den långa skumbiten som på bilden. Vik påsen och lägg den på hjulen. Täck och lim väl med tejp. Placera fraktsedeln väl och sedan är lådan klar för frakt.